



NEOCHRIM

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

· ΝΟΤΙΣΤΗΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΤΕΡΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SERIE " E "

(με δυνατότητα 1 κωδικού χρήστη + 1 κωδικού master)
& κλειδαριά έκτακτης ανάγκης

Ο ήδη προγραμματισμένος κωδικός εργοστασίου είναι: **0,0,0,0**, ο οποίος πρέπει να αλλάξει

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ

- Πατάς το πλήκτρο "START"
- Πατάς το κωδικό σου (π.χ **0,0,0,0**)
- Πατάς ξανά το πλήκτρο "START"
(ένα πράσινο λαμπάκι θα ανάψει - η οθόνη θα γράψει "OPEN" και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα .Γύρνα το μοχλό δεξιόστροφα μέσα σε 5" και η πόρτα θα ανοίξει)

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙΣ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ (user code)

Ανοίγοντας τη πόρτα δεξ στο μέσα & πίσω μέρος της ένα **κόκκινο** κουμπί (προγραμματισμού) .

- Πατάς το **κόκκινο κουμπί προγραμματισμού** στο μέσα & πίσω μέρος της πόρτας , και ακούς μετά ένα ηχητικό σήμα.
- Πατάς το νέο προσωπικό σου κωδικό από **3** **εως 8 ψηφία** (π.χ 1,2,3,4,5,6,7,8) .
- Πατάς ξανά το πλήκτρο "START"

Προσοχή

Δοκίμασε πριν κλείσεις τη πόρτα εάν προγραμματίστηκε ο νέος σου κωδικός (διαδικασία ανοίγματος).

Εάν όχι ξανακάνε τη διαδικασία από την αρχή .

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙΣ ΤΟ MASTER ΚΩΔΙΚΟ (προαιρετικά)

- Πατάς το **κόκκινο κουμπί προγραμματισμού** στο μέσα & πίσω μέρος της πόρτας
- Πατάς το πλήκτρο "START"
- Πατάς το παλαιό master κωδικό (π.χ 8,8,8,8 εργοστασίου)
- Πατάς το πλήκτρο "START"
- Πατάς το νέο master κωδικό από **3** **εως 8 ψηφία** (π.χ 5,5,5)
- Πατάς το πλήκτρο "START"
- Πατάς ξανά το νέο master κωδικό (π.χ 5,5,5)
- Πατάς το πλήκτρο "START"

Δοκίμασε πριν κλείσεις τη πόρτα εάν προγραμματίστηκε ο νέος σου master κωδικός .

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (μερική ή ολική)

ΜΕΡΙΚΗ: Σε περίπτωση εξασθένησης των μπαταριών θα εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “**Lo-bAt**” κάθε φορά που θα πατάς το πλήκτρο “**START**” . Οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως .

ΟΛΙΚΗ : Σε περίπτωση ολικής εξασθένησης των μπαταριών το πληκτρολόγιο θα νεκρώσει και δεν θα ανταποκρίνεται σε κανένα πάτημα πλήκτρου . Σ' αυτή τη περίπτωση βγάλτε το καπάκι της εξωτερικής θήκης μπαταριών και αλλάξτε τις με 4 νέες αλκαλικές (1.5 V) .

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Βγάλτε το καπάκι της εξωτερικής θήκης των μπαταριών και τις 4 μπαταρίες . Θα δείτε τον αφαλό μιας κρυφής μηχανικής κλειδαριάς.

Βάλτε στη σχισμή το κλειδί έκτακτης ανάγκης (emergency key) και γυρίστε το δεξιόστροφα .

Τώρα γυρίστε το μοχλό του χρηματοκιβωτίου επίσης δεξιόστροφα και η πόρτα θα ανοίξει .

Βγάλτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης έξω γυρνώντας το τώρα αριστερά , και ξαναβάλτε τις μπαταρίες στη θήκη τους .

Οι κωδικοί σας παραμένουν στην μνήμη ως ήταν .

<p>Σε περίπτωση πληκτρολόγησης λάθος κωδικού 4 φορές συνεχόμενα , τότε ενεργοποιείται αυτόματα ηχητικός συναγερμός και μπλοκάρουν οι ηλεκτρονικές λειτουργίες της κλειδαριάς για 3 λεπτά .Αν χρησιμοποιήσεις το κλειδί έκτακτης ανάγκης για να ανοίξεις την πόρτα κατά τη διάρκεια των 3 αυτών λεπτών ο συναγερμός θα σταματήσει μόνο πατώντας το κόκκινο κουμπί προγραμματισμού στο μέσα & πίσω μέρος της πόρτας.</p>
--