



NEOCHROM

ΕΠΕ & ΕΛΤΜΗΝΗΘ ΘΦΝΣΘ Ε.
Θ.



1 | ΘΦΘΣΘΘ ΘΝΣΘΘΦ
ΛΦΕΤΜΗΤΜΕΘ

· ΝΗΣΤΜ ΕΠΘΗΛΤΜΣ - υηΘΣΠΝΕΠΠΣΣΣ - υΠΝΣΘΘΘ - ΛΕΝΤΜΘΘ ΣΘΝΣΦΘΣΘ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ S&G 6124

(Το γλωσσάκι είναι τετράγωνο και δεν πατιέται . Στο καντράν από μέσα δεν φαίνεται η πλακέτα)

ΑΝΟΙΓΜΑ

Πληκτρολογείς 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 # (κωδικός εργοστασίου)

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ MASTER

2 2 * 1-2-3-4-5-6 # (5 ήχοι)

Νέος master # (3 ήχοι)

Νέος master # (3 ήχοι)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

7 4 * master # (5 ήχοι)

8 # (3 ήχοι)

κωδικός #

κωδικός #

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

7 4 * master # (5 ήχοι)

0 0 # 5 (λεπτά) #

5 (λεπτά) #

S.O.S ο κωδικός πρέπει πάντα να είναι εξαψήφιος