



NEOCHRIM

ΕΠΕ & ΕΛΤΜΗΝΗΘ ΘΦΝΣΘ Ε.
Φ.



1 | ΘΦΘΣΦΘ ΘΝΣΘΦΘ
ΛΦΦΤΜΗΦΘ

· ΝΗΣΤΜ ΕΠΡΗΛΤΜΣ - υηΘΣΠΝΦΠΖΣΣΣ - υΠΝΣΦΦΘ - ΛΦΝΤΜΦΘ ΣΘΝΣΦΦΘ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ S&G 6120

(Το γλωσσάκι είναι λοξό και πατιέται . Στο καντράν από μέσα , φαίνεται η πλακέτα)

ΑΝΟΙΓΜΑ

Πληκτρολογείς 1-2-3-4-5-6 # (κωδικός εργοστασίου)

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ MASTER

7 4 * 1-2-3-4-5-6 # (5 ήχοι)

1 * Νέος master #

Νέος master #

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

7 4 * master # (5 ήχοι)

8 * κωδικός #

κωδικός #

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

7 4 * master # (5 ήχοι)

0 * 3 (λεπτά) #

3 (λεπτά) #

S.O.S ο κωδικός πρέπει πάντα να είναι εξαψήφιος