

# AR – FE

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ

### ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

- ΠΑΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΟΥ ( π.χ. 1,2,3,4 ).
- ΠΑΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "B" (Ανάβει το πράσινο λαμπάκι).
- ΓΥΡΝΑ ΤΟ ΜΟΧΛΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ & ΤΡΑΒΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΠΟΡΤΑ .

### ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ

- ΠΑΤΑΣ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ .
- ΣΧΗΜΑΤΙΣΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ( 1 εώς 8 νούμερα ).
- ΠΑΤΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "A" .
- ΚΛΕΙΔΩΣΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΧΛΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ .

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Όταν ανάβει το πράσινο λαμπάκι έχεις 5 δευτερόλεπτα να ανοίξεις την πόρτα . Αν δεν προλάβεις ξανάρχισε από την αρχή τη διαδικασία .
2. Σε περίπτωση που πληκτρολογήσεις λάθος κωδικό περίμενε μερικά δευτερόλεπτα πριν ξαναδοκιμάσεις . Εάν κάνεις 10 λανθασμένες προσπάθειες ο ηλεκτρ. συνδιασμός μπλοκάρει για 15 λεπτά .
3. Όταν το πράσινο και το κόκκινο λαμπάκι ανάβουν ταυτόχρονα , πρέπει να αλλάξεις μπαταρίες .
4. Σε περίπτωση που χάσεις ή ξεχάσεις τον κωδικό σου ή τελειώσουν οι μπαταρίες πριν προλάβεις να τις αλλάξεις , χρησιμοποίησε την κλειδαριά έκτακτης ανάγκης βγάζοντας το μεταλλικό καπάκι που υπάρχει δίπλα στο πληκτρολόγιο , προσαρμώζοντας το κλειδί στην σχισμή της κλειδαριάς και γυρνώντας το λίγο προς τα αριστερά . Γύρνα το μοχλό δεξιά και τράβα την πόρτα να ανοίξει .
5. Προληπτική αλλαγή αλκαλικών μπαταριών κάθε 3 χρόνια .
6. Ποτέ μην αφήνεις τα κλειδιά έκτακτης ανάγκης μέσα στο χρηματοκιβώτιο .

## **ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ**

- Πατάς τον κωδικό σου (π.χ. 1,2,3,4).
- Πατάς το πλήκτρο B (Ανάβει το πράσινο λαμπάκι).
- Γύρνα το μοχλό προς τα επάνω & τάβα να ανοίξει η πόρτα.

## **ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ**

- Πατάς το κόκκινο κουμπί που υπάρχει από την εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Σχημάτισε το νέο κωδικό στο πληκτρολόγιο. (1 έως 8 νούμερα).
- Πάτα μία φορά του κουμπί A.
- Κλείδωσε το χρηματοκιβώτιο γυρνώντας το μοχλό προς τα αριστερά.

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Όταν ανάβει το πράσινο λαμπάκι έχεις 5 δευτερόλεπτα να ανοίξεις την πόρτα. Αν δεν προλάβεις, ξανάρχισε από την αρχή τη διαδικασία.
2. Σε περίπτωση που πληκτρολογήσεις λάθος κωδικό περίμενε μερικά δευτερόλεπτα πριν ξαναδοκιμάσεις. Εάν κάνεις 10 λανθασμένες προσπάθειες ο ηλεκτρονικός συνδιασμός μπλοκάρει για 15 λεπτά.
3. Όταν το πράσινο και το κόκκινο λαμπάκι ανάβουν ταυτόχρονα, πρέπει να αλλάξεις μπαταρίες.
4. Σε περίπτωση που χάσεις ή ξεχάσεις τον κωδικό σου ή τελειώσουν οι μπαταρίες πριν προλάβεις να τις αλλάξεις, χρησιμοποίησε την κλειδαριά έκτακτης ανάγκης βγάζοντας το μεταλλικό καπάκι που υπάρχει δίπλα στο πληκτρολόγιο, προσαρμώζοντας το κλειδί στη σχισμή της κλειδαριάς και γυρνώντας το λίγο προς τα αριστερά. Γύρνα το μοχλό δεξιά και τράβα την πόρτα να ανοίξει.
5. Προληπτική αλλαγή αλκαλικών μπαταριών κάθε 3 χρόνια.
6. Ποτέ μην αφήνεις τα κλειδιά έκτακτης ανάγκης μέσα στο χρηματοκιβώτιο.