

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ TIME - LOCK *model Reset*

1. Καθορίστε τη χρονική διάρκεια (χρόνος κλειδώματος) που θέλετε να είναι το χρηματοκιβώτιο υπό την προστασία της time lock . Ο χρόνος κλειδώματος καθορίζεται από την ώρα κουρδίσματος των ωρολογιακών μηχανισμών μέχρι την ώρα που θέλετε να ανοίξετε την πόρτα .

Παράδειγμα .

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| α. Ώρα κουρδίσματος | Παρασκευή | 15.00 |
| β. Ώρα ανοίγματος | Δευτέρα | 08.00 |
| γ. Χρόνος κλειδώματος | 65 ώρες | |
| δ. Όλοι οι μηχανισμοί | πρέπει να κουρδιστούν | για 65 ώρες . |

2. Περάστε το κλειδί κουρδίσματος κατευθείαν μέσα σε κάθε τρύπα που είναι εμπρός από κάθε ωρολογιακό μηχανισμό . Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί έχει μπει καλά πριν αρχίσετε το κούρδισμα .
3. Περιστρέψτε το κλειδί κουρδίσματος αριστερόστροφα μέχρι να διαβάσετε κάτω ακριβώς από την ακίδα του μηχανισμού το χρόνο κλειδώματος. Κάθε χαραγή στο δίσκο του μηχανισμού αντιστοιχεί σε 1 ώρα κλειδώματος.

Επανάλαβε τα ίδια σε όλους τους μηχανισμούς (2 ή 3) .Μπορείτε να κουρδίσετε τους ωρολογιακούς μηχανισμούς μέχρι **144 ώρες** .

Οι μηχανισμοί παρέχουν την δυνατότητα διορθώσεως σφάλματος κατά το κούρδισμα (reset) . Σε περίπτωση σφάλματος περιστρέψτε το κλειδί δεξιά μέχρι 4 τουλάχιστον ώρες μικρότερο χρόνο από τον επιθυμητό , χωρίς να το εξαναγκάσετε σε περιστροφή πέρα του STOP . Μετά επαναλάβετε το κούρδισμα κανονικά .

Οπτικά ελέγξτε κάθε μηχανισμό μετά το κούρδισμα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά . Αυτό διαπιστώνεται από τα κινούμενα μέρη του μηχανισμού. Αν κάποιος μηχανισμός δεν ξεκινήσει μετά το κούρδισμα τότε κινήστε ελαφρά το κλειδί κουρδίσματος αριστερά-δεξιά , χωρίς να κουρδίσετε , εάν ξεκινήσει εύκολα δεν διαφαίνεται πρόβλημα .

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΛΕΙΔΩΝΕΤΕ ΤΗΝ TIME LOCK ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Ο ΕΝΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ !

4. Βγάλτε το κλειδί μετά το κούρδισμα όλων των μηχανισμών .
5. Πιέστε το πλήκτρο κλειδώματος . Τώρα η time lock είναι κλειδωμένη .

*** Όταν κλείσετε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου και περιστρέψετε το τιμόνι κλειδώματος , οι σύρτες θα παραμείνουν σε κλειστή θέση μέχρι να περάσει ο χρόνος κλειδώματος που βάλατε .**

1. Καθορίστε τη χρονική διάρκεια (χρόνος κλειδώματος) που θέλετε να είναι το χρηματοκιβώτιο υπό την προστασία της time lock. Ο χρόνος κλειδώματος καθορίζεται από την ώρα κουρδίσματος των ωρολογιακών μηχανισμών μέχρι την ώρα που θέλετε να ανοίξετε την πόρτα.

Παράδειγμα

- α. Ώρα κουρδίσματος Παρασκευή 15.00
- β. Ώρα ανοίγματος Δευτέρα 08.00
- γ. Χρόνος κλειδώματος 65 ώρες
- δ. Όλοι οι μηχανισμοί πρέπει να κουρδιστούν για 65 ώρες.

2. Περάστε το κλειδί κουρδίσματος κατευθείαν μέσα σε κάθε τρύπα που είναι εμπρός από κάθε ωρολογιακό μηχανισμό. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί έχει μπει καλά πριν αρχίσετε το κούρδισμα.

3. Περιστρέψτε το κλειδί κουρδίσματος αριστερόστροφα μέχρι να διαβάσετε κάτω ακριβώς από την ακίδα του μηχανισμού το χρόνο κλειδώματος. Κάθε χαραγή στο δίσκο του μηχανισμού αντιστοιχεί σε 1 ώρα κλειδώματος.

Επανάλαβε τα ίδια σε όλους τους μηχανισμούς (2 ή 3). Μπορείτε να κουρδίσετε τους ωρολογιακούς μηχανισμούς μέχρι 144 ώρες.

Οι μηχανισμοί παρέχουν την δυνατότητα διορθώσεως σφάλματος κατά το κούρδισμα (reset). Σε περίπτωση σφάλματος περιστρέψτε το κλειδί δεξιά μέχρι 4 τουλάχιστον ώρες μικρότερο χρόνο από τον επιθυμητό, χωρίς να το εξαναγκάσετε σε περιστροφή πέρα του STOP. Μετά επαναλάβετε το κούρδισμα κανονικά.

Οπτικά ελέγξτε κάθε μηχανισμό μετά το κούρδισμα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά. Αυτό διαπιστώνεται από τα κινούμενα μέρη του μηχανισμού. Αν κάποιος μηχανισμός δεν ξεκινήσει μετά το κούρδισμα τότε κινήστε ελαφρά το κλειδί κουρδίσματος αριστερά-δεξιά, χωρίς να κουρδίσετε, εάν ξεκινήσει εύκολα δεν διαφαίνεται πρόβλημα.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΛΕΙΔΩΝΕΤΕ ΤΗΝ TIME LOCK ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Ο ΕΝΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ!

4. Βγάλτε το κλειδί μετά το κούρδισμα όλων των μηχανισμών.

5. Πιέστε το πλήκτρο κλειδώματος. Τώρα η time lock είναι κλειδωμένη.

* Όταν κλείσετε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου και περιστρέψετε το τιμόνι κλειδώματος, οι σύρτες θα παραμείνουν σε κλειστή θέση μέχρι να περάσει ο χρόνος κλειδώματος που βάλατε.