

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΒΑ LCLX

## 1. Για να ανοίξεις

- Πληκτρολογείς απλά τον κωδικό σου ( 6 ψηφία )

παράδειγμα : 6,6,6,6,6,6

## 2. Για να αλλάξεις κωδικό

- Πατάς # και το πλήκτρο 1
- Πληκτρολογείς τον παλιό 6ψήφιο κωδικό
- Πληκτρολογείς τον νέο 6ψήφιο κωδικό
- Ξαναπληκτρολογείς τον νέο 6ψήφιο κωδικό

παράδειγμα.:

# 1 6,6,6,6,6,6 5,5,5,5,5,5 5,5,5,5,5,5

## 3. Για να βάλεις χρονοκαθυστέρηση

- Πατάς # και το πλήκτρο 5
- Πληκτρολογείς τον κωδικό σου
- Πληκτρολογείς τα λεπτά της καθυστέρησης που θέλεις ( 01 – 99 ) για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου
- Ξαναπληκτρολογείς τα λεπτά της καθυστέρησης
- Πληκτρολογείς τα λεπτά της αναμονής που θέλεις ( 01 – 20 ) για την κλειδαριά
- Ξαναπληκτρολογείς τα λεπτά της αναμονής

παράδειγμα.:

# 5 1,2,3,4,5,6 0,5 0,5 0,1 0,1

### 3. Για να ανοίξεις με χρονοκαθυστέρηση

- Πληκτρολογείς τον κωδικό σου  
( το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει κάθε 4 sec και για όσο χρόνο βάλατε χρονοκαθυστέρηση . Όταν ανάψει το πράσινο λαμπάκι μαζί με ηχητικό σήμα και για όσο χρόνο έχετε ρυθμίσει τη αναμονή της κλειδαριάς θα πρέπει να ξαναπληκτρολογήσεις το κωδικό σου ) .

### **ΠΡΟΣΟΧΗ !**

Σε περίπτωση 5 λανθασμένων προσπαθειών κωδικού , η κλειδαριά μπλοκάρει για 3 λεπτά . Για κάθε επόμενη λανθασμένη προσπάθεια μπλοκάρει για άλλα 3 λεπτά .

Ο κωδικός του εργοστασίου είναι " 50 - 25 - 50 "