

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ LA GARD

Mod. BASIC 3710

1. Για να ανοίξεις

- Πληκτρολογείς απλά τον κωδικό σου (6 ψηφία)

Κωδικός εργοστασίου : 1, 2, 3, 4, 5, 6

2. Για να αλλάξεις κωδικό

(S.O.S. πάντα με ανοιχτή πόρτα & η δοκιμή)

- Πατάς το πλήκτρο “0” έξι φορές
- Πληκτρολογείς τον ισχύοντα 6ψήφιο κωδικό (εργοστασιακός 1,2,3,4,5,6)
- Πληκτρολογείς το νέο 6ψήφιο κωδικό (π.χ. 5,5,5,5,5,5)
- Ξαναπληκτρολογείς το νέο 6ψήφιο κωδικό (π.χ. 5,5,5,5,5,5)

παράδειγμα.:

0,0,0,0,0,0 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Σε περίπτωση 4 λανθασμένων προσπαθειών κωδικού, η κλειδαριά μπλοκάρει για 5 λεπτά και το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει ανά 5 sec. Για κάθε δεύτερη λανθασμένη προσπάθεια μπλοκάρει για άλλα 5 λεπτά.

1. Για να ανοίξεις

- Πληκτρολογείς απλά τον κωδικό σου (6 ψηφία)
Κωδικός εργοστασίου : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2. Για να αλλάξεις κωδικό
(S.O.S. πάντα με ανοιχτή πόρτα & η δοκιμή)

- Πατάς το πλήκτρο 0 έξι φορές
- Πληκτρολογείς τον ισχύοντα 6ψήφιο κωδικό (εργοστασιακός 1,2,3,4,5,6)
- Πληκτρολογείς το νέο 6ψήφιο κωδικό (π.χ. 5,5,5,5,5,5)
- Ξαναπληκτρολογείς το νέο 6ψήφιο κωδικό (π.χ. 5,5,5,5,5,5)
παράδειγμα.:
0,0,0,0,0,0 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Σε περίπτωση 4 λανθασμένων προσπαθειών κωδικού , η κλειδαριά μπλοκάρει για 5 λεπτά και το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει ανά 5 sec. Για κάθε δεύτερη λανθασμένη προσπάθεια μπλοκάρει για άλλα 5 λεπτά.