

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

### ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ & ΚΛΕΙΔΙ

#### AR - FE

1. ΚΑΝΕ 4 ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΜΟΛΙΣ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΟΡΑ .
2. ΚΑΝΕ 3 ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΜΟΛΙΣ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ .
3. ΚΑΝΕ 2 ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΜΟΛΙΣ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ .
4. ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΟΛΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ .
5. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΟΥΝΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ , ΓΥΡΝΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ .
6. ΤΡΑΒΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ .

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση λάθους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγματος του κλειδαριθμού , η όλη διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή .

## **ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ & ΚΛΕΙΔΙ**

### **AR - FE**

1. Κανε 4 ολοκληρες περιστροφες προς τα αριστερα και σταματα μολις φτασει στη γραμμη το πρωτο νουμερο του συνδιασμου για τεταρτη φορα.
2. κανε 3 ολοκληρες περιστοφες προς τα δεξια και σταματα μολις φτασει στην γραμμη το δευτερο νουμερο του συνδιασμου για τριτη φορα.
3. κανε 2 ολοκληρες περιστροφες προς τα αριστερα και σταματα μολις φτασει στη γραμμη το τριτο νουμερο του συνδιασμου για δευτερη φορα.
4. κανε μια περιστροφη προς τα δεξια και σταματα ακριβως στη γραμμη μολις συναντησεις το τεταρτο νουμερο του συνδιασμου για πρωτη φορα.
5. χωρις να κουνησεις τον κλειδαριθμο, γυρνα το κλειδι προς τα δεξια να ανοιξει η κλειδαρια.
6. Τρλαβα την πόρτα του χρηματοκιβωτίου να ανοίξει.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Σε περίπτωση λάθους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγματος του κλειδαρίθμου, η όλη διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.

## ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ & ΚΛΕΙΔΙ model AR - FE

1. Κάνε 4 ολόκληρες περιστροφές προς τα αριστερά και σταμάτα μόλις φτάσει στη γραμμή το πρώτο νούμερο του συνδιασμού για τέταρτη φορά.
2. Κάνε 3 ολοκληρες περιστοφες προς τα δεξιά και σταμάτα μόλις φτάσει στη γραμμή το δεύτερο νούμερο του συνδιασμού για τρίτη φορά.
3. Κάνε 2 ολόκληρες περιστροφές προς τα αριστερά και σταμάτα μόλις φτάσει στη γραμμή το τρίτο νούμερο του συνδιασμού για δεύτερη φορά.
4. Κάνε μια περιστροφή προς τα δεξιά και σταμάτα ακριβώς στη γραμμή μόλις συναντήσεις το τέταρτο νούμερο του συνδιασμού για πρώτη φορά.
5. Χωρίς να κουνήσεις τον κλειδαρίθμο, γύρνα το κλειδί προς τα δεξιά να ανοίξει η κλειδαριά.
6. Τράβα την πόρτα του χρηματοκιβωτίου να ανοίξει.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση λάθους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγματος του κλειδαρίθμου, η όλη διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.