

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ NL LOCK

Mod. AL 20

1. Για να ανοίξεις

- Πληκτρολογείς απλά τον κωδικό σου (6 ψηφία)

Κωδικός εργοστασίου : 1, 2, 3, 4, 5, 6

2. Για να αλλάξεις κωδικό

(S.O.S. πάντα με ανοιχτή πόρτα)

- Πατάς το πλήκτρο “0” συνεχόμενα μέχρι να ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα . (Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμένο)
- Πληκτρολογείς τον ισχύοντα 6ψήφιο κωδικό (εργοστασιακός 1,2,3,4,5,6)
- Πληκτρολογείς το νέο 6ψήφιο κωδικό (π.χ. 5,5,5,5,5,5)
- Ξαναπληκτρολογείς το νέο 6ψήφιο κωδικό (π.χ. 5,5,5,5,5,5)

παράδειγμα.:

0 συνεχόμενα 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Σε περίπτωση 4 λανθασμένων προσπαθειών κωδικού, η κλειδαριά μπλοκάρει για 5 λεπτά και το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει ανά 10 sec. Μετά το πέρας των 5 λεπτών, για κάθε δεύτερη λανθασμένη προσπάθεια μπλοκάρει για άλλα 5 λεπτά .

1. Για να ανοίξεις

- Πληκτρολογείς απλά τον κωδικό σου (6 ψηφία)
Κωδικός εργοστασίου : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2. Για να αλλάξεις κωδικό
(S.O.S. πάντα με ανοιχτή πόρτα)

- Πατάς το πλήκτρο 0 συνεχόμενα μέχρι να ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα. (Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμένο)
- Πληκτρολογείς τον ισχύοντα 6ψήφιο κωδικό (εργοστασιακός 1,2,3,4,5,6)
- Πληκτρολογείς το νέο 6ψήφιο κωδικό (π.χ. 5,5,5,5,5,5)
- Ξαναπληκτρολογείς το νέο 6ψήφιο κωδικό (π.χ. 5,5,5,5,5,5)
παράδειγμα.:
0 συνεχόμενα 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5