



NEOCHROM

ΕΠΕ & ΕΛΤΜΗΝΟ ΘΘΝΣΘ Ε.
Θ.



1 | ΘΘΣΘΘ ΘΝΣΘΘΘ
ΛΕΔΕΤΜΗΘ

· ΝΟΤΣ™ ΕΔΔΗΛ™ ΔΣ - ΥΗΘΣΠΝΕΨΠΑΣΔΔΣ - ΥΠΝΔΘΘΘ - ΛΕΝ™ΘΘ ΣΘΨΖΘΔΣΘ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ SAIMON

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

“0” έξι φορές (1 μπιπ)

Παλιός κωδικός (εργοστασίου: 1-2-3-4-5-6) (1 μπιπ)

Νέος κωδικός (έξι ψηφίων) (1 μπιπ)

Νέος κωδικός (έξι ψηφίων) (1 μπιπ)

Εάν ακουστούν 2 μπιπ η διαδικασία αλλαγής έχει αποτύχει και ισχύει ο παλιός κωδικός.

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ 2^ο ΚΩΔΙΚΟ

Πατάμε τον υπάρχων κωδικό και κρατάμε πατημένο το τελευταίο ψηφίο μέχρι να ακούσουμε 1 μπιπ και μετά 2 μπιπ.
(π.χ. 1,2,3,4,5, και το 6 συνεχόμενα)

Πατάμε το “1” (1 μπιπ)

2^{ος} κωδικός (1 μπιπ)

2^{ος} κωδικός (1 μπιπ)

Εάν ακουστούν 2 μπιπ η διαδικασία έχει αποτύχει και δεν ισχύει ο 2^{ος} κωδικός.

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Πατάμε τον εξαψήφιο κωδικό και κρατάμε πατημένο το τηλεφταίο ψηφίο μέχρι να ακουστεί 1 μπιπ και μετά 2 μπιπ.

Πατάμε το πλήκτρο “9”

Στη συνέχεια ο προγραμματισμός γίνεται με την εισαγωγή 6 ψηφίων όπου στα τρία πρώτα ψηφία δηλώνουμε τα λεπτά της χρονοκαθυστέρησης που είναι από 001 έως 040 , και στα τρία τηλεφταία ψηφία δηλώνουμε τα λεπτά του χρονοπαράθυρου που είναι από 001 έως 020. Εάν για παράδειγμα θέλουμε να βάλουμε 15 λεπτά χρονοκαθυστέρηση και 3 λεπτά χρονοπαράθυρο, θα βάλουμε 015003.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Σε περίπτωση καταχώρησης τεσσάρων (4) συνεχόμενων άκυρων κωδικών , δημιουργείτε χρονοκαθυστέρηση πέντε (5) λεπτών , με ηχητικό σήμα (μπιπ).

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

- 0 έξι φορές (1 μπιπ)
- Παλιός κωδικός (εργοστασίου: 1-2-3-4-5-6) (1 μπιπ)
- Νέος κωδικός (έξι ψηφίων) (1 μπιπ)
- Νέος κωδικός (έξι ψηφίων) (1 μπιπ)
- Εάν ακουστούν 2 μπιπ η διαδικασία αλλαγής έχει αποτύχει και ισχύει ο παλιός κωδικός.

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ 2ο ΚΩΔΙΚΟ

- Πατάμε τον υπάρχων κωδικό και κρατάμε πατημένο το τελευταίο ψηφίο μέχρι να ακούσουμε 1 μπιπ και μετά 2 μπιπ. (π.χ. 1,2,3,4,5, και το 6 συνεχόμενα)
 - Πατάμε το 1 (1 μπιπ)
 - 2ος κωδικός (1 μπιπ)
 - 2ος κωδικός (1 μπιπ)
- Εάν ακουστούν 2 μπιπ η διαδικασία έχει αποτύχει και δεν ισχύει ο 2ος κωδικός.

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

- Πατάμε τον εξαψήφιο κωδικό και κρατάμε πατημένο το τελευταίο ψηφίο μέχρι να ακουστεί 1 μπιπ και μετά 2 μπιπ.
- Πατάμε το πλήκτρο "9"

Στη συνέχεια ο προγραμματισμός γίνεται με την εισαγωγή 6 ψηφίων όπου στα τρία πρώτα ψηφία δηλώνουμε τα λεπτά της χρονοκαθυστέρησης που είναι από 001 έως 040, και στα τρία τελευταία ψηφία δηλώνουμε τα λεπτά του χρονοπαράθυρου που είναι από 001 έως 020. Εάν για παράδειγμα θέλουμε να βάλουμε 15 λεπτά χρονοκαθυστέρηση και 3 λεπτά χρονοπαράθυρο, θα βάλουμε 015003.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Σε περίπτωση καταχώρησης τεσσάρων (4) συνεχόμενων άκυρων κωδικών, δημιουργείτε χρονοκαθυστέρηση πέντε (5) λεπτών, με ηχητικό σήμα (μπιπ)

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Σε περίπτωση 4 λανθασμένων προσπαθειών κωδικού, η κλειδαριά μπλοκάρει για 5 λεπτά και το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει ανά 10 sec. Μετά το πέρας των 5 λεπτών, για κάθε δεύτερη λανθασμένη προσπάθεια μπλοκάρει για άλλα 5 λεπτά.