

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 302 - Μ

Πριν χρησιμοποιήσετε το Quick-Compi K παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά :

### ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ( ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) !

Ο μηχανισμός είναι από το εργοστάσιο σε ουδέτερη θέση ( αυτό σημαίνει ότι κανένα κλειδί δεν είναι προγραμματισμένο στην κλειδαριά ) και υπάρχει ένα μικρό προστατευτικό πλαστικό στο πίσω μέρος της κλειδαριάς που το προστατεύει από τυχόν χτυπήματα στη μεταφορά .

Για να προγραμματίσετε την κλειδαριά παρακαλώ βγάλτε το πλαστικό προστατευτικό και τοποθετήστε στη κλειδαρότρυπα το κλειδί έκτακτης ανάγκης με τον εξής τρόπο. Βάλτε το στην σχισμή με τέτοιο τρόπο ώστε η οβάλ τρύπα στο κεφάλι του κλειδιού να κοιτάει στο κάτω μέρος . Γυρίστε το κλειδί 180 μοίρες αριστερόστροφα μέχρι να τερματίσει και βγάλτε το. Η κλειδαριά είναι πλέον προγραμματισμένη για το συγκεκριμένο κλειδί έκτακτης ανάγκης .

### ΚΛΕΙΔΩΜΑ

- Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή διαλέξτε τον κωδικό που θέλετε π.χ. Α-1-2-3 ( ένα σύμβολο σε κάθε κουμπί )
- Κλείστε την πόρτα και γυρίστε τον μοχλό ανοίγματος- κλεισίματος αριστερόστροφα
- Μπερδέψτε τον κωδικό γυρνώντας κάθε κουμπί . Η πόρτα τώρα είναι κλειδωμένη.

### ΑΝΟΙΓΜΑ

- Βάλτε σε κάθε ένα κουμπί το κωδικό σας
- Γυρίστε τον μοχλό ανοίγματος-κλεισίματος δεξιόστροφα και η πόρτα θα ανοίξει.

### ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ

- Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας το Quick-Compi K μπορεί να ανοίξει χρησιμοποιώντας το κλειδί έκτακτης ανάγκης.
- Βάλτε το κλειδί έκτ. ανάγκης στην κλειδαριά με τέτοιο τρόπο ώστε η οβάλ τρύπα να κοιτάει προς τα επάνω .
- Γυρίστε το κλειδί 180 μοίρες δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει . Αν τερματήσει νωρίτερα δεν έχετε βάλει το σωστό κλειδί . Μην προσπαθήσετε να γυρίσετε το κλειδί επίμονα και με δύναμη γιατί μπορεί να καταστρέψετε το μηχανισμό (δεν μπορείτε να ξεμπλοκάρετε την κλειδαριά χωρίς το σωστό κλειδί.)
- Γυρίστε προσεκτικά όλα τα κουμπιά ένα – ένα δεξιόστροφα (πάνω αριστερά ,πάνω δεξιά ,κάτω αριστερά ,κάτω δεξιά) μέχρι να σταματήσουν να γυρνάνε .
- Η πόρτα τώρα θα ανοίξει γυρνώντας το μοχλό ανοίγματος-κλεισίματος .
- Γυρίστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης αριστερόστροφα 180 μοίρες (στην θέση που το βάλατε προηγουμένως ) και βγάλτε το.

302 - M

Πριν χρησιμοποιήσετε το Quick-Compi K παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά :

#### ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ( ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) !

Ο μηχανισμός είναι από το εργοστάσιο σε ουδέτερη θέση ( αυτό σημαίνει ότι κανένα κλειδί δεν είναι προγραμματισμένο στην κλειδαριά ) και υπάρχει ένα μικρό προστατευτικό πλαστικό στο πίσω μέρος της κλειδαριάς που το προστατεύει από τυχόν χτυπήματα στη μεταφορά .

Για να προγραμματίσετε την κλειδαριά παρακαλώ βγάλτε το πλαστικό προστατευτικό και τοποθετήστε στη κλειδαρότρυπα το κλειδί έκτακτης ανάγκης με τον εξής τρόπο. Βάλτε το στην σχισμή με τέτοιο τρόπο ώστε η οβάλ τρύπα στο κεφάλι του κλειδιού να κοιτάει στο κάτω μέρος . Γυρίστε το κλειδί 180 μοίρες αριστερόστροφα μέχρι να τερματίσει και βγάλτε το. Η κλειδαριά είναι πλέον προγραμματισμένη για το συγκεκριμένο κλειδί έκτακτης ανάγκης

#### ΚΛΕΙΔΩΜΑ

- Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή διαλέξτε τον κωδικό που θέλετε π.χ. Α-1-2-3 (ένα σύμβολο σε κάθε κουμπί)
- Κλείστε την πόρτα και γυρίστε τον μοχλό ανοίγματος - κλεισίματος αριστερόστροφα
- Μπερδέψτε τον κωδικό γυρνώντας κάθε κουμπί. Η πόρτα τώρα είναι κλειδωμένη.

#### ΑΝΟΙΓΜΑ

- Βάλτε σε κάθε ένα κουμπί τον κωδικό σας
- Γυρίστε το μοχλό ανοίγματος - κλεισίματος δεξιόστροφα και η πόρτα θα ανοίξει.

#### ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ

- Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας το Quick-Compi K μπορεί να ανοίξει χρησιμοποιώντας το κλειδί έκτακτης ανάγκης.
- Βάλτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης στην κλειδαριά με τέτοιο τρόπο ώστε η οβάλ τρύπα να κοιτάει προς τα επάνω.
- Γυρίστε το κλειδί 180 μοίρες δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. Αν τερματήσει νωρίτερα δεν έχετε βάλει το σωστό κλειδί. Μην προσπαθήσετε να γυρίσετε το κλειδί επίμονα και με δύναμη γιατί μπορεί να καταστρέψετε το μηχανισμό (δεν μπορείτε να ξεμπλοκάρετε την κλειδαριά χωρίς το σωστό κλειδί.)
- Γυρίστε προσεκτικά όλα τα κουμπιά ένα - ένα δεξιόστροφα (πάνω αριστερά πάνω δεξιά, κάτω αριστερά, κάτω δεξιά) μέχρι να σταματήσουν να γυρνάνε.
- Η πόρτα τώρα θα ανοίξει γυρνώντας το μοχλό ανοίγματος-κλεισίματος.
- Γυρίστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης αριστερόστροφα 180 μοίρες (στην θέση που το βάλατε προηγουμένως) και βγάλτε το.